

AUDIO - Geräte und Tonträger :

CD-Spieler, Fairmate

CD-Spieler, Philips AX 1000 (Portabel)

CD-Spieler, Philips CD 350

DAT-Kassetten (diverse Marken und Längen, solange Vorrat reicht)

DSR-Empfänger, Sony DAR 1000 ES

Equalizer, Behringer Ultrafex EX 3200

Fernbedienungen, diverse

Funkkopfhörer, diverse

Kasettengerät, Hitachi D-E3

Kasettengerät, Philips DCC

Kasettengerät, Pioneer CT-W 208 R (Doppellaufwerk)

Kleinmischer, Akai MM 77 (3 Eingänge, 1 Ausgang)

Kugellautsprecher, 10 Watt, 8 Ohm (Paar)

Lautsprecherboxe, Audiovox, ca. 30 Watt (1 Paar)

Lautsprecherwürfel, 20 Watt, 8 Ohm

Mischverstärker, ELA 120, 19" Gehäuse, 4 Eingänge, Mischpult,
max. 120 Watt Dauerleistung an 4 Ohm, 100 Volt (Option)

Musikkassetten (diverse Marken und Längen, solange Vorrat reicht)

Radio (U,M,L), HGS HR 403

Radiorekorder (Radio, Kasette), Gracia

Steckernetzteile, diverse

Studiotonbänder, BASF LGR 30, 730 Meter (solange Vorrat reicht)

Subwoofer, Passiv, 50 Watt

UKW-Tuner, Hitachi FT-5500

UKW-Tuner, Philips F 2216

UKW-Tuner, Pioneer F-99 X

Vorstufe, Technics SU-A 40

Zeitschaltuhr, Technics, elektronisch

Zubehör und Verbrauchsmaterial (bitte anfragen)

Diverse Literatur (Bedienungsanleitungen, Serviceanleitungen), bitte anfragen

